KENWOOD

DDX418 DDX4048BT DDX318 DDX3048

MONITOR COM RECEPTOR DVD

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Kenwood Corporation

Acessórios/Procedimento de Instalação

Acessórios















*1 Apenas DDX418/ DDX4048BT.

Procedimentos de Instalação

- 1 Para evitar um curto-circuito, retire a chave da ignição e desligue o pólo (—) da bateria.
- 2 Faca as ligações apropriadas dos cabos de entrada e saída de cada aparelho.
- **3** Lique os cabos da cablagem dos altifalantes.
- 4 Lique os fios da cablagem pela seguinte ordem: terra, bateria, ignição.
- **5** Lique o conector da cablagem à unidade.
- 6 Instale o aparelho no seu carro.
- 8 Pressione o botão de reiniciar.
- **9** Efectue a configuração inicial. (Consulte o Manual de instruções.)

AADVERTÊNCIA

- Se ligar o cabo de ignicão (vermelho) e o cabo de bateria (amarelo) ao chassis do carro (massa), pode causar um curto-circuito, que por sua vez. pode resultar em incêndio. Lique sempre estes cabos à alimentação que passar pela caixa de fusíveis.
- Não elimine o fusível do cabo de ignicão (vermelho) e do cabo da bateria (amarelo). A fonte de alimentação deve ser ligada aos cabos passando pelo fusível.

Depois da instalação


Depois da instalação, efectue a configuração inicial consultando o manual de instruções.



- A montagem e a ligação dos fios deste produto requerem competências específicas e experiência. Para maior segurança, deixe as operações de montagem e ligação a cargo de profissionais.
- · Assegure-se de que liga a unidade a uma fonte de alimentação de 12 V CC com massa negativa.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar directa ou calor e humidade excessivos. Evitar também locais com poeira em demasia ou a possibilidade de pingos de água.
- · Não use os seus próprios parafusos. Use apenas os parafusos fornecidos. O uso de parafusos não apropriados pode resultar em danos ao aparelho principal.
- Se a alimentação não for ligada (é apresentado "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error"), o cabo do altifalante poderá fazer um curto-circuito ou tocar no chassis do automóvel e a função de protecção pode ter sido activada. Por isso, deve-se verificar o fio do altifalante.
- Se a ignição de seu carro não vier com uma posição ACC, lique os cabos de ignição a uma fonte de alimentação que possa ser ligada e desligada com a chave de ignição. Se ligar o fio de ignição a uma fonte de alimentação com um débito de tensão permanente, como os cabos da bateria, a bateria poderá ficar descarregada.
- Se a consola tiver tampa, assegure-se de que instala a unidade de forma a que o painel não bata na tampa ao abrir e ao fechar.


- · Se o fusível fundir, certifique-se primeiro de que os fios não tocam uns nos outros para não causar um curto-circuito, e substitua o fusível antigo por outro com a mesma potência.
- Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar um curtocircuito, não retire as tampas das extremidades de fios ou terminais desligados.
- · Lique correctamente os fios do altifalante aos terminais correspondentes. A unidade poderá ficar danificada ou deixar de funcionar se partilhar os fios 🔾 ou os ligar à massa a qualquer peça metálica do carro
- · Quando estiverem apenas dois altifalantes ligados ao sistema, lique os conectores quer a ambos os terminais de saída frontais ou ambos os terminais. de saída traseiros (não misture os frontais com os traseiros). Por exemplo, se ligar o conector (+) da coluna esquerda a um terminal de saída da frente. não lique o conector (-) a um terminal de saída traseira
- · Depois de instalada a unidade, verifique se as luzes de travagem, os piscas, os limpa pára-brisas, etc., do automóvel funcionam correctamente.
- · Monte a unidade de forma a que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.
- Não faca muita pressão sobre a superfície do painel quando instalar a unidade no automóvel. Caso contrário poderão resultar marcas, danos ou avarias
- · Esta unidade está equipada com ventoinha de refrigeração, para diminuir a temperatura interna. Não monte a unidade num local onde as ventoinhas de refrigeração figuem bloqueadas. Bloquear estas aberturas irá inibir a refrigeração da temperatura interna e resultar em avaria.

Ventoinha de refrigeração



Apenas DDX418/DDX4048BT

 Instale o adaptador Bluetooth (KS-UBT1) ao lado do local delimitado pelo metal.




Adaptador Bluetooth (KS-UBT1)

⚠ ATENÇÃO


Instale esta unidade na consola do seu veículo.


Não toque na parte de metal desta unidade durante e imediatamente depois da utilização da unidade. As partes de metal, tal como o dissipador e a caixa, ficam quentes.

Ligar os cabos aos terminais




Ligar outros produtos





Montagem/desmontagem da unidade

Montagem da unidade




Verque as linguetas da gaveta para montagem com uma chave de fenda ou ferramenta similar e prenda-a no lugar.



Assegure-se de que a unidade fica instalada firmemente no seu lugar. Se a unidade estiver instável, poderá funcionar incorrectamente (por exemplo, com falhas no som).


Instalação em automóveis Toyota, Nissan ou Mitsubishi utilizando grampos



Acessório (3) (M5x6mm) ou Acessório 4 (M5x7mm)


Instalação do escudo

1 Colocar o acessório (5) na unidade.




Desmontar o escudo

1 Encaixe as linguetas na ferramenta de remoção (6) e remova as duas trancas no nível inferior. Baixe a armação e puxe-a para frente como na ilustração.






- A armação pode ser removida pela parte de cima da mesma forma.
- 2 Depois do nível inferior ser removido. remova os dois pontos superiores.




Remova a unidade

- 1 Para desmontar o escudo, consultar o procedimento de desmontagem na secção < Desmontar o escudo>.
- 2 Introduza as duas ferramentas de remoção ⑥ profundamente nas aberturas de cada lado, como mostra a figura.




3 Abaixe a ferramenta de remoção em direcção ao fundo e puxe o aparelho para fora até a metade, ao mesmo tempo que o pressiona em direcção à parte de dentro.





- Cuidado para não se magoar com as linguetas ou com a ferramenta de remoção.
- 4 Puxe o aparelho completamente para a fora com as mãos, tendo o cuidado para não o deixar cair.




Instalação da unidade do microfone (apenas DDX418/DDX4048BT)

- **1** Verifique a posição de instalação do microfone (acessório (7)).
- **2** Remova óleo e outras sujidades da superfície de instalação.
- 3 Instale o microfone.
- 4 Ligue o cabo do microfone na unidade, prendendo-o em várias posições com fita adesiva ou material semelhante.



Instale o microfone tão longe quanto possível do telemóvel.





Destaque o papel de protecção da fita adesiva de duas faces para fixar no local indicado acima.



Ajuste a direcção do microfone para o condutor.

